

- 12. POZOR!** Ohniště se zahřívá, nedotýkejte se rozpáleného ohniště. Před přemístováním ohniště vyčkejte až vychladne.
- 13.** Neodstraňujte popel, dokud neshoří veškeré uhlíky a ohniště nevychladne.
- 14.** Při zapalování a obsluze ohniště nenoste oblečení s volnými rukávy.
- 15.** Ohniště nepoužívejte při silném větru.
- 16. POZOR!** Pro zapálení nebo opětovné zapálení po vyhasnutí nepoužívejte alkohol nebo benzín! Používejte pouze podpalovače, které jsou v souladu s EN 1860-3!
- 17.** Nikdy nepřemístujte ohniště, které je již zapálené - může dojít k popálení nebo ke vzniku požáru!
- 18.** Nikdy neponechávejte rozpálené ohniště bez dozoru! Děti a zvířata musí setrvávat v bezpečné vzdálenosti od ohniště! Ohniště smí obsluhovat pouze střízlivá osoba!
- 19.** Zvláštní pozornost je nutné věnovat horkým nebo ostrým částem ohniště. Nedotýkejte se ohniště holýma rukama. Během obsluhy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nikdy se nenakláňejte tváří nad ohniště, chráňte si oblečení a vlasy před stykem s ohněm.
- 20.** Dbejte zvýšené pozornosti při doplňování paliva do hořícího ohniště!
- 21.** Pro hašení ohniště nepoužívejte vodu! Doporučujeme použít písek.
- 22.** Před odstraňováním popela nebo ukončením práce se vždy ujistěte, že je ohniště zcela vychladlé - odstraňování popela nebo přemístování ohniště když je horké může způsobit popálení nebo vznik požáru!
- 23.** Uhašený popel a nespálené dřevo skladujte odděleně od hořlavých předmětů a konstrukcí.
- 24.** Při používání ohniště je doporučeno zajistit přítomnost hasicího zařízení odpovídajícího typu.

VAROVÁNÍ!

Před použitím ohniště je nutné si přečíst bezpečnostní pokyny. Při používání ohniště budete maximálně opatrní! Používání hořlavých prostředků, které nejsou určeny pro použití v ohniště, může zapříčinit popálení, vznik požáru, otravu připravovaných jídel nebo zničení kovových povrchů.

VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím je třeba ohniště předem "vypálit", aby do potravin nepronikl zápach vnějšího povlaku ohniště. Tento proces je dlouhý (několik hodin) a nelze jej ignorovat! Z tohoto důvodu doporučujeme připravit ohniště k použití předem a zajistit příslušné množství paliva, abyste stihli včas rádně ohniště obsluhovat.

NÁVOD K OBSLUZE

První zapálení ohniště

- Na dno mísy ohniště vložte maximálně cca 3 - 4 kg suchého dřeva, které vyskládejte uprostřed mísy do tvaru pyramidy. Tímto způsobem se palivo nedostane do kontaktu se stěnami mísy ohniště.
- Pro zapálení paliva lze použít podpalovače (pouze certifikované).
- Podpalovače určené k zapálení je doporučeno používat v souladu s návodem výrobce. V případě použití tekutého podpalovače vyčkejte 2-3 minuty, až dřevo nasákne podpalovačem. Držte podpalovač v bezpečné vzdálenosti od ohniště.
- Zapalte oheň a dodržujte bezpečnou vzdálenost od ohniště.
- Udržujte takový stav hoření nejméně po dobu 2 hodin, v případě potřeby přidávejte palivo pro udržování teploty.
- Po dokončení výše uvedených činností je možné ohniště rádně používat.

Přidávání paliva do mísy ohniště

- Použijte rukavice odolné proti vysokým teplotám.
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost od ohniště. Při použití speciálních klešťí přidejte palivo na dno mísy a dávejte pozor, abyste nezaplabilo jiskry a popílek. **POZOR!** Nikdy nepřidávejte podpalovač do hořícího nebo horkého paliva.

Péče a údržba

Po ukončení práce se ujistěte, že je ohniště vychladlé. Nepoužívejte vodu pro dohašování! Nikdy nenechávejte popel a nedohořelé dřevo v ohniště bez dozoru. Poté odstraňte špachtlí popel z mísy ohniště.

Vycistěte vnitřní a vnější povrchy ohniště škrabkou a vlhkým hadříkem. Nakonec ohniště vysušte a ošetřete jej proti vzniku koroze potřením tenkou vrstvou oleje na vaření.

Ohniště je zhotovené z černé, surové oceli, proto pokud se po nějaké době vyskytne na povrchu ohniště rez, jedná se o přirozený proces. Takové místo je třeba očistit škrabkou nebo jemným brusným papírem a natřít vrstvou laku odolného proti vysokým teplotám. Nikdy nenatírejte vnitřní části ohniště barvami. Vnitřek ohniště můžete ošetřit tenkou vrstvou oleje na vaření.

Ohniště skladujte na čistém a suchém místě.

Aby se zabránilo kontaminaci ohniště během doby skladování, je doporučeno používat speciální poklop na ohniště. V době sezóny ohniště používejte pravidelně, aby se zabránilo vzniku koroze.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ZAHRADNÍ OHNIŠTĚ LEGI

Helios, Vulcan, Lava a Magma



- 1. Mísa ohniště**
- 2. Rukojeti (u vybraných modelů)**
- 3. Nožky**

VAROVÁNÍ!

Před použitím zařízení je nutné si přečíst následující bezpečnostní pokyny! Zvláštní pozornost věnujte textu s vykřičníkem "!".

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Zařízení je určeno pro privátní použití na zahradách.
2. Ohniště se nikdy nesmí provozovat v uzavřených prostorách!
3. Ohniště musí být umístěno na rovném, pevném, nehořlavém a stabilním povrchu, který poskytuje potřebnou nosnost a ochranu před silným větrům. Ohniště vždy umístěte v bezpečné vzdálenosti (minimálně 300 cm) od hořlavých předmětů, např. větví, dřevěných plotů nebo podlah, paliv, podpalovačů, atd. Ohniště dále neumísťujte pod vyčnívající okapy (přesahy střech), do blízkosti otevřených dveří nebo oken.
4. Jako palivo používejte pouze suché dřevo. Nikdy nepoužívejte hořlaviny.
5. Nikdy nepřepříližujte mísu ohniště palivem, a to před ani během používání a vždy dávejte pozor, aby nebyla mísa během používání přeplňena popelem.
6. Nedodržení varování, upozornění a doporučení obsažených v tomto návodu, jejichž cílem je zabránit nebezpečí, může mít za následek požár nebo výbuch a způsobit vážné zranění, smrt či poškození majetku.
7. Nepoužívat v interiéru! Ohniště je určeno pouze pro venkovní použití. Je-li ohniště použito v místnosti, hromadění toxicických výparů může způsobit vážná zranění nebo smrt. Dále může také způsobit požár v místnosti.
8. Ohniště smí být provozováno pouze ve venkovním prostředí a na dobré větraném místě. Nepoužívejte ohniště v garáži, budově, kryté pasáži a v jiných omezených nebo stísněných prostorách.
9. Pro podpálení dřeva nepoužívejte benzín, alkohol nebo jiné hořlavé tekutiny. Byl-li použit tekutý podpalovač, odstraňte před zapálením ohniště tekutinu, která vytékla dolními odvětrávacími ventily.
10. Při obsluze ohniště je třeba používat selský rozum. Ohniště se během používání rozpálí, proto nikdy po dobu jeho používání a zejména po zapálení, nenechte ohniště bez dozoru.
11. **VAROVÁNÍ!** Děti a domácí zvířata udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od ohniště. Děti a domácí zvířata nesmí být přítomni v blízkosti rozpáleného ohniště bez dozoru.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ZÁHRADNÉ OHNISKO LEGI

Helios, Vulcan, Lava a Magma



1. **Misa ohniska**
2. **Rukoväte (u vybraných modelov)**
3. **Nožičky**

VAROVANIE!

Pred použitím zariadenia je nutné si prečítať nasledujúce bezpečnostné pokyny! Osobitnú pozornosť venujte textu s výkričníkom "!".

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Zariadenie je určené na privátne použitie na záhradách.
2. Ohnisko sa nikdy nesmie prevádzkovať v uzavretých priestoroch!
3. Ohnisko musí byť umiestnené na rovnom, pevnom, nehorľavom a stabilnom povrchu, ktorý poskytuje potrebnú nosnosť a ochranu pred silným vetrom. Ohnisko vždy umiestnite v bezpečnej vzdialosti (minimálne 300 cm) od horľavých predmetov, napr. konárov, drevených plotov alebo podláž, palív, podpalačov atď. Ohnisko neumiestňujte pod vyčnievajúce odkvapky (presahy striech), do blízkosti otvorených dverí alebo okien.
4. Ako palivo používajte iba suché drevo. Nikdy nepoužívajte horľaviny.
5. Nikdy nepreplňujte misu ohniska palivom, ani pred, ani počas používania a vždy dávajte pozor, aby misa nebola počas používania prepĺňaná popolom.
6. Nedodržanie varovaní, upozornení a odporúčaní obsiahnutých v tomto návode, ktorých cieľom je zabrániť nebezpečenstvu, môže mať za následok požiar alebo výbuch a spôsobiť vážne zranenie, smrť či poškodenie majetku.
7. Nepoužívať v interiéri! Ohnisko je určené iba na vonkajšie použitie. Ak je ohnisko použité v miestnosti, hromadenie toxickej výparov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Ďalej môže tiež spôsobiť požiar v miestnosti.
8. Ohnisko smie byť prevádzkované iba vo vonkajšom prostredí a na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte ohnisko v garáži, budove, krytej pasáži a iných uzavretých alebo stiesnených priestoroch.
9. Na podpálenie dreva nepoužívajte benzín, alkohol alebo iné horľavé tekutiny. Ak bol použitý tekutý podpalač, odstráňte pred zapálením ohniska tekutinu, ktorá vytiekla dolnými odvetrávacími ventilmi.
10. Pri obsluhe ohniska je potrebné používať sedliacky rozum. Ohnisko sa počas používania veľmi rozpáli, preto nikdy po dobu jeho používania, a najmä po zapálení, nenechajte ohnisko bez dozoru.
11. **VAROVANIE!** Deti a domáce zvieratá udržiavajte vždy v dostatočnej vzdialosti od ohniska. Deti a domáce zvieratá nesmú byť prítomné v blízkosti rozpáleného ohniska bez dozoru.

12. **POZOR!** Ohnisko sa zahrieva, nedotýkajte sa rozpáleného ohniska. Pred premiestňovaním ohniska vyčkajte až vychladne.
13. Neodstraňujte popol, dokiaľ nezhoria všetky uhlíky a ohnisko nevychladne.
14. Pri zaparovaní a obsluhe ohniska nenoste oblečenie svornými rukávmi.
15. Ohnisko nepoužívajte pri silnom vetre.
16. **POZOR!** Na zapálenie alebo opatovné zapálenie po vyhasnutí nepoužívajte alkohol alebo benzín! Používajte výlučne podparovače, ktoré sú v súlade s EN 1860-3!
17. Nikdy nepremiestňujte ohnisko, ktoré je už zapálené -maže dajť k popáleniu alebo ku vzniku požiaru!
18. Nikdy neponechávajte rozpálené ohnisko bez dozoru! Deti a zvieratá musia zotrvať v bezpečnej vzdialosti od ohniska! Ohnisko smie obsluhovať len striezlivá osoba!
19. Zvláštnu pozomosť je nutné venovať horúcim alebo ostrým časťiam ohniska. Nedotýkajte sa ohniska holými rukami. Behom obsluhy používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. Nikdy sa nenakláňajte tvárou nad ohnisko, chráňte si oblečenie a vlasy pred stykom s ohncom.
20. Venujte zvýšenú pozornosť pri dopĺňovaní paliva do horiaceho ohniska!
21. Na hasenie ohniska nepoužívajte vodu! Odporúčame použiť piesok.
22. Pred odstraňovaním popola alebo ukončením práce sa vždy uistite, či je ohnisko úplne vychladnuté -odstraňovanie popola lebo premiestňovanie ohniska, keď je horúce, môže spôsobiť popálenie alebo vznik požiaru!
23. Uhassený popol a nespálené drevo skladujte oddelené od horavých predmetov a konštrukcií.
24. Pri používaní ohniska sa odporúča, aby bolo k dispozícii hasiacie zariadenie zodpovedajúceho typu.

VAROVANIE!

Pred použitím ohniska je nutné si prečítať bezpečnostné pokyny. Pri používaní ohniska budete maximálne opatrní! Používanie horavých prostriedkov, ktoré nie sú určené pre použitie v ohnisku, môže spôsobiť popálenie, vznik požiaru, otravu pripravovaných jedál alebo poškodenie kovových povrchov.

VAROVANIE!

Pred prvým použitím je treba ohnisko vopred "vypaliť", aby do potravín neprenikol zápach z vonkajšieho povlaku ohniska. Tento proces trvá pomerne dlho (niekorko hodín) a nemožno ho ignorovať! z toho dôvodu odporúčame pripraviť ohnisko na použitie vopred a zaistiť príslušné množstvo paliva, aby ste stihli včas a riadne ohnisko obsluhovať.

NÁVOD NA OBSLUHU

Prvé zapálenie ohniska

- Na dno ohniskovej misy vložte maximálne cca 3-4 kg suchého dreva, ktoré vyskladajte uprostred misy do tvaru pyramidy. Týmto sposobom sa palivo nedostane do kontaktu sa stenami ohniskovej misy.
- Na zapálenie paliva možno použiť podpalovač (len certifikované).
- Podparovače určené na zapálenie sa odporúča používať v súlade s návodom výrobcu. V prípade použitia tekutého podparovača výčkajte 2-3 minút, až drevo nasiakne podparovačom. Držte podparovač v bezpečnej vzdialosti od ohniska.
- Zapál'te oheň a dodržujte bezpečnú vzdialenosť od ohniska.
- Udržujte tento stav horenia minimálne po dobu 2 hodín, v prípade potreby pridávajte palivo na udržiavanie teploty.
- Po dokončení výšie uvedených činností je možné ohnisko riadne používať.

Pridávanie paliva do ohniskovej misy

- Použite rukavice odolné proti vysokým teplotám.
- Dozdržujte bezpečnú vzdialenosť od ohniska. Pri použíti špeciálnych kliešťí pridajte palivo na dno misy a dávajte pozor, aby nevznikali iskry a popolček. **POZOR!** Nikdy nepridávajte podparovač do horiaceho alebo horúceho paliva.

Starostlivosť a údržba

Po ukončení práce sa uistite, či je ohnisko vychladnuté. Nepoužívajte vodu na dohasenie! Nikdy nenechávajte popol a nedohorené drevo v ohnisku bez dozoru. Potom odstraňte špacchrou popol z ohniskovej misy.

Vyčistite vnútornú a vonkajšie povrhy ohniska škrabkou a vlhcou handrou. Nakoniec ohnisko vysušte a ošetrte proti korózii potretím tenkou vrstvou oleja na varenie.

Ohnisko je zhotovené z čiernej, surovej ocele, preto pokiaľ sa po nejakej dobe vyskytne na povrchu ohniska hrda, jedná sa o prirodzený proces. Takéto miesto je treba očistiť škrabkou alebo jemným brúsnym papierom a natrieť vrstvou laku odolného proti vysokým teplotám. Nikdy nenatierajte vnútrom časťi ohniska farbou.

Vnútajšok ohniska môžete ošetriť tenkou vrstvou oleja na varenie.

Ohnisko skladujte na čistom a suchom mieste.

Aby sa zabránilo kontaminácii ohniska behom doby skladovania, odporúča sa používať špeciálny poklop na ohnisko. V dobe sezóny ohnisko používajte pravidelne, aby sa zabránilo vzniku korózie.